



Käyttöohjeet

eTolppa

Ohjeet päivitetty 4.9.2019

Applikaation lataaminen ja rekisteröityminen

Käyttöoikeuden hakeminen

Paikan varaaminen

eTolpan ohjaaminen etänä

eTolpan ohjaaminen manuaalisesti

Usein kysytyt kysymykset

Applikaation lataaminen ja rekisteröityminen

Voit rekisteröityä käyttäjäksi osoitteessa www.eparking.fi.

1. Kirjaudu sisälle käyttäen Google-tiliäsi tai rekisteröidy haluamallasi sähköpostiosoitteella
2. Lue käyttöehdot ja hyväksy ne ennen rekisteröitymistä
3. Saat sähköpostiisi pyynnön tunnuksen vahvistamisesta. Mikäli et löydä vahvistuspyyntöä, tarkista myös roskapostikansio

Käyttöoikeuden hakeminen

1. Kirjaudu sisään www.eParking.fi
2. Paina "Uusi varaus"
3. Kirjoita hakukenttään pysäköintipaikkasi osoite
4. Näet alueella karttamerkin "Arabian Palvelut"
5. Klikkaa sitä ja jatka käyttölupahakemusta
6. Valitse alavetovalikosta asunto-osakeyhtiösi

Hakemuksen käsittely voi viedä muutaman arkipäivän. Mikäli käsittely viivästyy, ota yhteyttä Tehomenin asiakaspalveluun joko info@tehomen.fi tai 050 911 3857. Saat sähköpostiisi viestin, kun hakemuksesi on hyväksytty.

Paikan varaaminen

Kun hakemuksesi on hyväksytty, voit varata paikkasi.

1. Etsi ja valitse oikea pysäköintialue klikkaamalla
2. Syötä pysäköintiruutusi numero
3. Paina "Jatka"
4. Valitse "Jatkuva, toistaiseksi voimassa oleva sopimus"
5. Syötä autosi rekisteritunnus
6. Valitse oletko auton lämmittäjä vai sähköauton lataaja. Valinnan voi vaihtaa myöhemmin sähköpostitse tai www.eParking.fi
7. Klikkaa "Vahvista"
8. Voit poistua sivulta tämän jälkeen

eTolpan ohjaaminen etänä / lämmittäminen:

eTolppaa ohjataan välilehdeltä "Omat varaukset" kohdasta ajastukset. Uuden ajastuksen voit tehdä painamalla "Lisää".

Seuraavaksi sinulle avautuu ikkuna, missä pääset ajastamaan eTolpan haluamillesi päiville ja valitsemaan joko eko-ajastuksen tai manuaalisen ajastuksen.

Eko-ajastuksessa eTolppa lämmittää autoa ulkolämpötilan mukaan. Ajastuksessa annetaan lähtöaika. Ajastuksen kesto riippuu ulkolämpötilasta eko-ajastuksella.

eTolpalla lataaminen:

Tee sopimus taloyhtiösi kanssa latauskäytöstä. Sopimuksessa pitää olla nimesi, osoitteesi, sekä pysäköintialueen osoite ja pysäköintiruudun numero.

Arabian Palvelu Oy ja Tehomen Oy saavat nämä tiedot taloyhtiöltäsi. Tämän jälkeen aktivoimme tolpan myös latauskäyttöön.

Kun ominaisuus on aktivoitu, on tolpassa jatkuva virransyöttö. Riittää, että kytket latauskaapelin tolppaan ja lataus alkaa.

eTolpalla lämmittäminen manuaalisesti:

eTolpan kellossa on kaksi nuolinäppäintä.

Oikeanpuoleinen (right) ohjaa oikeanpuoleista pistorasiaa ja vasemmanpuoleinen (left) vasenta.

Painamalla nuolta kerran näyttöön syttyy aika, jolloin ajastuksen halutaan loppuvan. Painamalla nuolta uudelleen, aika siirtyy eteenpäin 15 minuutin askelissa. Pitämällä painiketta pohjassa aika siirtyy nopeammin. Ajastus astuu voimaan odottamalla n. 5 sekuntia, minkä jälkeen laite siirtyy oletustilaan.

Huom! Tolppaan asetetaan vain lähtöaika.

Tolpan kellon merkinnät:

- **Alalaidassa nolla:** Ei voimassa olevaa paikallisajastusta
- **Ylälaidassa ykkönen:** Paikallisajastus on asetettu
- **Näytössä kellonaika (ei vilku):** Sen hetkinen kellonaika
- **Näytössä kellonaika (vilkkuu):** Kellonaika, jolloin ajastus päättyy
- **Näytössä numeroita:** Ajastus on aktiivisena. Näytössä näkyy jäljellä oleva aika joko minuutteina (1-99) tai tunteina (2h-24h) riippuen jäljellä olevan ajan määrästä. Kaksi vasemmanpuoleista kertoo jäljellä oleva ajan
- vasemmassa pistokkeessa ja kaksi oikeanpuoleista kertoo jäljellä olevan ajan oikeassa pistokkeessa
- **Näytössä LOCK:** digikellon napit ovat lukittu. Parkkipaikan hallinnoija voi lukita kellon, jolloin eTolppaa voi ohjata ainoastaan internetistä tai eParking-sovelluksesta
- Asetettu digikellon aika näkyy käyttöliittymässä ja on muokattavissa suoraan internetistä.
- Digikellot hakevat automaattisesti reaaliajan internetistä, joten se on aina ajan tasalla (kesä- ja talviajat päivittyvät automaattisesti)
- HUOM! Lämmityskäytössä kelloihin asetetaan aina lähtöaika, jolloin haluat lähteä autolla liikkeelle

Miten lisään / vaihdan rekisterinumeroa?

1. Kirjaudu eParking.fi
2. Paina "Omat varaukset"
3. Paina syötettyä rekisterinumeroa tai lisää uusi painamalla +
4. Tee haluamasi muutokset ja tallenna ne

Asetin kelloon tämänhetkisen ajan, mutta lämmitys ei käynnisty?

eTolpassa olevaan kelloon asetetaan aina lähtöaika, jolloin haluat auton olevan valmis. Eko-ajastuksella lämmitys on ulkolämpötilasta riippuen 30-150 minuuttia.

Lämmitystolpan tila on "päällä" / olen ajastanut latauksen ja auto kiinni tolpassa mutta kulutus näyttää nolaa

Tarkista, että vikavirtakytkimet ovat yläasennossa.

Miksi eTolppa ei anna sähköä vaikka ajastus näyttää olevan päällä?

Mikäli eko-ajastus on asetettu tai pakotettu päälle, eTolpan on tarkoitus lämmittää autoa vain tarvittaessa.

Ajastuksen kesto EKO-toiminnolla

+5°C	30 min
0°C	60 min
-5°C	90 min
-10°C	120 min
-15°C	150 min
-20°C	150 min